

Info: PS Schnellkleber wird fest? Das ist so gewollt!

Was steckt dahinter?

Dein PS Schnellkleber hat eine besondere Eigenschaft: **Thixotropie**.

Das bedeutet: Im Ruhezustand wird der Kleber fest oder zäh. Durch Bewegung wird er wieder flüssig und streichfähig. Das kennst du vielleicht von Farbe oder Joghurt – einmal umrühren, und alles wird wieder geschmeidig.

Warum ist das ein Vorteil?

- Kein Verlaufen oder Tropfen im Ruhezustand.
- Perfekte Kontrolle beim Auftragen
- Gleichmäßige Materialverteilung
- Lange Haltbarkeit ohne Qualitätsverlust

So benutzt du den Kleber richtig

Vor der Anwendung:

- Kleber gut schütteln oder umrühren, dadurch wird er wieder optimal flüssig

Während der Anwendung:

- Entnahme mit Pinsel oder Spatel hält ihn automatisch verarbeitetbar
- Bei längeren Pausen ggf. kurz erneut bewegen

Nach der Anwendung:

- Dose gut verschließen! Kleber darf ruhig „fest werden“ – das ist normal und gewollt

Was passiert bei längerer Standzeit?

Der Kleber wird über Nacht oder am Wochenende fest. Das ist kein Qualitätsverlust, sondern Teil der Funktion. Durch Bewegung wird er wieder vollständig aktiviert.

💡 Tipp aus der Praxis: Wenn du morgens startest:

👉 Kurz schütteln – und der Kleber ist sofort wieder einsatzbereit

Fazit

Der PS Schnellkleber passt sich deinem Arbeitsrhythmus an: ruhig = fest | bewegt = flüssig. So hast du maximale Kontrolle bei jeder Anwendung – für bessere Ergebnisse in der Orthopädie, Werkstatt und Produktion.

(Doc. 142/1 Stand 30.03.2026)